



Instellen van digitale chrono.

Bij herinstellen steeds eerst batterij uithalen = scherm blanco. Batterij terugplaatsen. Op Select toets drukken tot wanneer u Clock in het venstertje ziet.

Klok. Toetsen Select & set/digit **tezamen** indrukken, 1^{ste} cijfer knippert, op Start/Stoptoets juiste getal drukken. Naar 2^{de} cijfer op Set/digit drukken, terug Start/Stoptoets voor juist getal, 3^{de} cijfer = idem, 4^{de} cijfer idem, om af te sluiten op grijze **Reset** toets (bovenaan) drukken.

Timer 1. Op Select toets éénmaal drukken, T 1 verschijnt in venster. Terug tezamen Select & Set-digit indrukken (zie klok), 1^{ste} cijfer knippert juiste minuten instellen, naar 2^{de} cijfer idem, naar 3^{de} cijfer idem doch dit zijn de seconden, naar 4^{de} cijfer idem en tenslotte voor het afsluiten grijze **Reset** toets bovenaan in drukken.

Timer 2. Idem als Timer 1.

En nu maar hopen dat het lukt.